



TERMOMETAR ZA FRIDŽER / ZAMRZIVAČ



PRODAJA I SERVIS:

ROVEX INŽENJERING doo

Bulevar Crvene Armije 11b, lokal 7,

11070 Novi Beograd, BELVILLE

Tel: 011/7856833, 011/3115208

e-mail: prodaja@rovex.co.rs

www.rovex.rs

www.rovex-grejanje.com

www.rovex.rs



Uputstvo za rukovanje

Kod proizvoda:

800-100

Supplied by
Electronic Temperature Instruments Ltd
Worthing · West Sussex · BN14 8HQ
01903 202151 · sales@etiltd.com · etiltd.com



INSTRUMENT OPERATION - Hang the thermometer on the middle shelf, towards the back of the fridge or freezer. Allow one hour for fridges and four hours for freezers for the thermometer to stabilise. Fridges should be kept between 0 and 5 °C and freezers between -18 and -25 °C, adjust the thermostat accordingly.

FR - FONCTIONNEMENT DE L'INSTRUMENT

Accrocher le thermomètre sur l'étagère du milieu, vers l'arrière du réfrigérateur ou du congélateur. Laisser le thermomètre se stabiliser pendant une heure pour les réfrigérateurs et quatre heures pour les congélateurs. Les réfrigérateurs doivent être maintenus à une température entre 0 et 5 °C et les congélateurs entre -18 et -25 °C. Ajuster le thermostat en conséquence.

DE - GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Hängen Sie das Thermometer an das mittlere Regal zur Rückseite des Kühlschranks oder Gefrierschranks hin. Warten Sie eine Stunde (bei Kühlschränken) bzw. vier Stunden (bei Gefrierschränken), bis das Thermometer sich stabilisiert hat. Kühlschränke sollten auf 0 bis 5 °C und Gefrierschränke auf -18 bis -25 °C gehalten werden, stellen Sie den Thermostat entsprechend ein.

IT - FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO

Appendere il termometro sul ripiano intermedio, orientato verso la parte posteriore del frigorifero o del congelatore. Attendere un'ora per i frigoriferi e quattro ore per i congelatori affinché il termometro si stabilizzi. Si consiglia, generalmente, di mantenere i frigoriferi a una temperatura compresa tra 0 e 15° C e i congelatori tra -18 e -25° C. Regolare, pertanto, il termostato in questo senso.

RAD INSTRUMENTA - Okačite termometar na srednju policu, prema zadnjem delu frižidera ili zamrzivača. Ostavite jedan sat za frižidere i četiri sata za zamrzivače da se termometar stabilizuje. Frižideri treba da budu na temperaturi između 0 i 5 °C, a zamrzivači između -18 i -25 °C, prilagodite termostat u skladu sa tim.

GARANCIJA - Ovaj instrument ima jednogodišnju garanciju na greške u komponentama ili izradi. Tokom ovog perioda, proizvodi za koje se pokaže da su neispravni će, prema nahođenju ETI, biti ili popravljani ili zamenjeni bez naknade. Garancija proizvoda ne pokriva štetu uzrokovanu standardnim habanjem, nenormalnim uslovima skladištenja, nepravilnom upotrebom, slučajnom zloupotrebom, zanemarivanjem, pogrešnom primenom ili modifikacija. Puni detalji o odgovornosti dostupni su u ETI-jevim odredbama i uslovima prodaje na etiitd.com/terms. U skladu sa našom politikom kontinuiranog razvoja, zadržavamo pravo da izmenimo našu specifikaciju proizvoda bez prethodne najave. Saobraznost na proizvod u Republici Srbiji je dve godine uz fiskalni račun.

PRODAJA I SERVIS:

ROVEX INŽENJERING doo

Bulevar Crvene Armije 11b, lokal 7,

11070 Novi Beograd, BELVILLE

Tel: 011/7856833, 011/3115208

e-mail: prodaja@rovex.co.rs

www.rovex.rs

www.rovex-grejanje.com

www.rovex.rs

