

Thermostat Uputstvo Glamox Heating WT 2


Wi-Fi 2,4 GHz, WPA2, 802.11 b/g/n + Bluetooth - iPhone (IOS 10.0 or higher) Android 5.0 og higher

Glamox® Heating

SR

Izgled termostata

1. Displej – prikazuje željenu temperaturu
2. Crveno svetlo - svetli dok radi radijator
3. Plavo svetlo - Wi-Fi indikator - pali se kada je radijator instaliran i povezan
4. „ok“ za aktiviranje različitih funkcija (pogledajte objašnjenje u uputstvu)
5. Povećanje željene temperature
6. Smanjenje željene temperature



Radijatori se uključuje/isključuje pomoću dugmeta sa desne strane radijatora.

Glamox Heating WiFi termostatom upravljate daljinski pomoću aplikacije ADAX Heating WiFi (Glamox Heating WiFi).

Proizvod takođe može da se koristi bez da je povezan sa aplikacijom na sledeći način (ručno korišćenje):

Osnovne funkcije za ručno korišćenje

1. Podesite željenu temperaturu pomoću dugmadi 5 (+) ili 6 (-) na termostatu.
2. Zaključavanje tastera. Možete sprečiti neželjeno korišćenje termostata tako da deca i drugi ne mogu da promene podešavanja. Ova funkcija se uključuje/isključuje tako što pritisnete dugmad 5 (+) i 6 (-) na 5 sekundi dok na displeju ne zasvetli CC. Ponovite proces da biste isključili zaključavanje tastera.
3. Uključivanje/isključivanje osvetljenja displeja. Ova funkcija se uključuje/isključuje tako što pritisnete dugmad 6 (-) i 4 (ok) na 5 sekundi dok displej ne zatreperi 3 puta. Osvetljenje displeja će se isključiti 30 sekundi nakon podešavanja. Ponovo se uključuje pritiskom na bilo koje dugme (+, - ili ok).
4. Da biste omogućili programe (vremenski raspored, protiv smrzavanja, itd.), morate da ugradite radijatore koji se kontrolišu preko aplikacije Glamox Heating WiFi.

Upravljanje radijatorom mobilnim telefonom preko aplikacije ADAX Heating WiFi

1. Preuzmite „Adax Heating WiFi“ (Glamox Heating WiFi) za Apple u App Store-u ili za Android preko Google Play-a.
2. Sledite uputstva u aplikaciji da biste je instalirali.
3. Kada se radijator ugradji, sve funkcije radijatora se kontrolišu preko aplikacije.

Da biste saznali vise o funkcijama i opcijama u aplikaciji, posetite sajt <https://adax.no/en/wi-fi/>

Saveti i dodatne funkcije

1. Resetovanje na fabrička podešavanja – Držite pritisнуте tastere „+“ i „ok“ dok displej ne zatreperi s a porukom „rESET“ i prikaže 20 stepeni.
2. U slučaju nestanka napajanja, radijator će početi da zagreva na poslednjoj zabeleženoj temperaturi kad se ponovo uspostavi napajanje.
3. Kada se radijator poveže sa aplikacijom, zaključavanje tastera sa aktivira preko aplikacije, a ne ručno na termostatu.
4. Uključivanje/isključivanje osvetljenja displeja. Ova funkcija se uključuje/isključuje tako što pritisnete dugmad 6 (-) i 4 (ok) na 5 sekundi. Osvetljenje će se isključiti nakon 30 sekundi. Ponovo se uključuje pritiskom na bilo koje dugme (+, - ili ok).

Rovex INŽENJERING d.o.o.

Bulevar Crvene Armije 11b/ lok7
11070 Novi Beograd
Tel: + 381 11 3115208

e-mail: prodaja@rovex.co.rs

2022-03-18 art. nr.:62154

TECHNOLOGY AND DESIGN COMING TOGETHER

www.rovex.rs